


HS/E und HSM/E <06/2010



8738890053.aa.RS-Heizkreisschnellmontagesets Bu/Si

Buderus

Deutsch

Wichtige Hinweise

Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!

Avvertenze importanti

Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!

Italiano

English

Important notes

The spare parts may only be installed by an approved installer!

Indicaciones importantes

Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!

Español

Français

Indications importantes

L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!

Belangrijke aanwijzing

Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!

Nederlands

Português

Informações importantes

Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!

Önemli Bilgiler

Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!

Türkçe


Inhaltsverzeichnis
Table of contents**Table de matiers**
Indice**Indice**
Inhoud

HS25 blau	80680010	6
HS25 weiss	80680012	6
HS25-E blau	80680016	8
HS25-E weiß	80680014	8
HS25-E weiß WM10	80680150	8
HS32 blau	80680110	10
HS32 weiß	80680112	10
HS32-E blau	80680116	10
HS32-E weiß	80680114	10
HS32-E weiß WM10	80680152	12
HSM15 blau	80680018	14
HSM15 weiß	80680019	14
HSM20 blau	80680020	14
HSM20 weiß	80680022	14
HSM25 blau	80680030	14
HSM25 weiß	80680032	14
HSM15-E blau	80680006	16
HSM15-E weiß	80680008	16
HSM20-E blau	80680024	16
HSM20-E weiß	80680026	16
HSM25-E blau	80680036	16
HSM25-E weiß	80680034	16
HSM15-E blau MM10	80680007	18
HSM15-E weiß MM10	80680009	18
HSM20-E blau MM10	80680025	18
HSM20-E weiß MM10	80680027	18
HSM25-E bl MM10	80680035	18
HSM25-E weiß MM10	80680037	18
HSM32 blau	80680120	20
HSM32-E blau	80680126	22
HSM32-E weiß	80680124	22
HSM32-E blau MM10	80680125	24
HSM32-E weiß MM10	80680127	24

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst



6720906999.aa.RS-HS25


HS25 blau
HS25 weiss

80680010
80680012

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst




8738890022.aa.RS-HS32

HS32 blau	80680110
HS32 weiß	80680112
HS32-E blau	80680116
HS32-E weiß	80680114

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst




8738890019.aa.RS-HSM15/20/25

HSM15 blau	80680018
HSM15 weiß	80680019
HSM20 blau	80680020
HSM20 weiß	80680022
HSM25 blau	80680030
HSM25 weiß	80680032

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst




8738890020.aa.RS-HSM15/20/25E

HSM15-E blau	80680006
HSM15-E weiß	80680008
HSM20-E blau	80680024
HSM20-E weiß	80680026
HSM25-E blau	80680036
HSM25-E weiß	80680034

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst




8738890021.aa.RS-HSM15/20/25E-MM10

HSM15-E blau MM10	80680007
HSM15-E weiß MM10	80680009
HSM20-E blau MM10	80680025
HSM20-E weiß MM10	80680027
HSM25-E bl MM10	80680035
HSM25-E weiß MM10	80680037

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst



8738890024.aa.RS-HSM32


HSM32 blau

80680120

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst



8738890025.aa.RS-HSM32E


HSM32-E blau
HSM32-E weiß

80680126
80680124

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst



8738890026.aa.RS-HSM32E-MM10

HSM32-E blau MM10
HSM32-E weiß MM10

80680125
80680127

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus