


G124 E, L, V, LV und LP 10-32kW



6720906781.aa.RS-G124

Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümelemleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906782.aa.RS-Kesselblock Grundausrüstung G124

Kesselblock Grundausrüstung
Boiler block base

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

1

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906783.aa.RS-Kesselblock Spezialteile G124E/G124L

2
A

Kesselblock G124 E/L Spezialteile
 Boiler block G124 E/L special parts

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906784.aa.RS-Kesselblock Spezialteile G124V/G124LV

2
B

Kesselblock G124 V/LV Spezialteile
 Boiler block G124 V/LV special parts

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906785.aa.RS-Kesselblock Spezialteile G124LP

2
C

Kesselblock G124 LP Spezialteile
Boiler block G124 LP special parts

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906786.aa.RS-Abgassperklappe G124

Abgassperklappe
 Vent damper

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

3

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906787.aa.RS-Verkleidung G124

Verkleidung
 Housing

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

4

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906116.aa.RS-Kessel-Anschluss-Set

Kessel-Anschlußset
 Boiler connection

G124 E, L, V, LV und LP
10-32kW

5

Übersetzungsliste
List of translations

Pos	Description
1	Element of construction
1	Boiler block 2 Sections G124
2	Dummy plug G1 1/4" L.h.
3	Gasket D41,7x55x1,5mm AFM 34, white
4	Plug G 1
5	Stud DIN939 M8x30 5.6
6	Stud DIN939-M8x40-5.6
7	Hex nut DIN6923 M8-A3K with locking gear
8	Snap nut 4,8-SNU2012
9	Sensor well R3/4"x100mm
10	Cable channel
11	Throttle plate
12	Draught hood 2 Sections G124
13	Clean-out cover 2 Sections G124
14	Packing cords GP 6x10000mm
15	Flue outlet D150 for Draught hood 5
16	Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x)
17	Washer DIN9021 A6,4 A3K
18	Crowned nut M6-A3F-MCU 5315
20	Flue gas monitor AW 40/65
21	Installation material Flue gas monitor
	Gasket kit PK-W11 310ml cartridge
	Installation material
	Sealing material brown (cartridge 310ml)
2A	Element of construction
1	Non-combustible base 2 sec. G124E/L/LP
2	Spacer piece DU45x11,3
3	Gasket D9x55x1,5mm
4	Gasket D9x30x1,5mm
5	Section mount cover
6	Screening plate rear 2 Sections G124
7	Snap nut 4,8-SNU2012
8	Rear panel 2 Sections G124 E/L/LP
9	Cable clip
10	Snap nut 3.9-A3K-SNU5743
11	Partition wall 2 Sections 453mm
2B	Element of construction
1	Non-combustible base 2 sec. G124V/LV
2	Spacer piece DU45x11,3
3	Hex nut ISO4032 M12 8 A3K
4	Gasket D9x55x1,5mm
5	Gasket D9x30x1,5mm
6	Section mount cover
7	Thermo-manometer 63D R1/2"Typ 004.201
8	Screening plate rear 2 Sections G124
9	Snap nut 4,8-SNU2012
10	Flow connection piece 1/2" 2 Sections
11	Flow connection piece with SV. R 1/2" 2
12	Safety valve Type 50 - 1/2M
13	Angle DIN 2950-92-3/4"
14	Pump UPS 20-60 130mm Ltg. 1000 u.n.o. 9h
15	Expansion vessel Wup ROM 15-3/4" 444
16	Gasket D13,5x18,5x2mm
17	Pipe assembly with Non-return valve 1"
18	Pressure test device - DIN 16063 -
19	Rear panel 2 Sections G124V/LV
20	Cable clip

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus