


Öl-Gebläsebrenner Logatop OE1.0/1.1



6720906815.aa.RS-OE1.0/1.1

Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümelemleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906816.aa.RS-Brennervarianten OE1.0/1.1

Brennervarianten
Burner versions

Öl-Gebläsebrenner
Logatop OE1.0/1.1

1

Ersatzteilliste
Spare parts list




Gebläse
fan

Öl-Gebläsebrenner
Logatop OE1.0/1.1

2

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906818.aa.RS-Zündeinrichtung OE1.0/1.1

Zündeinrichtung
ignition device

Öl-Gebläsebrenner
Logatop OE1.0/1.1

3

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906819.aa.RS-Ölpumpe OE1.0/1.1


Ölpumpe
oil pump

Öl-Gebläsebrenner
Logatop OE1.0/1.1

4

Pos	Bezeichnung description	Bestell-Nr. Ordering no.	OE1.0/1.1																		Bemerkungen Remarks
1	Kupplung weiß (2x)	8 718 572 841 0	■																		
2	Ölpumpe Suntec AS47A 7509 Rev 4	63017107	■																		
3	Magnetspule Suntec220-240V/50-60Hz	7 747 021 595	■																		
4	Deckelsatz für Suntec Pumpe	5885134	■																		
5	Dichtung Ölpumpe AS 47 (2x)	8 718 572 497 0	■																		
6	Filter Ölpumpe A70 Rev.3 AS47 (2x)	8 718 572 496 0	■																		
7	Ölschlauch R1/8NW4x1000 1Stück	5884230	■																		
8	Cu-Dichtring-Set (50x)	63006743	■																		
9	Umrüstset OE-Brenner	63006771	■																		
10	Ölleitung Dropl Düsengestänge verp	5885682	■																		
11	Ölleitung Dropl Bogen verp	5885684	■																		
12	Ölleitung Dropl Rücklauf verp	5885686	■																		
13	Dropless, Nachtropfschutz verp	5885680	■																		
Öl-Gebläsebrenner																					
Logatop OE1.0/1.1																Ölpumpe oil pump				4	

Ersatzteilliste
Spare parts list




6720906820.aa.RS-Mischeinrichtung OE1.0/1.1

Mischeinrichtung
 mixer

Öl-Gebläsebrenner
 Logatop OE1.0/1.1

5

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906821.aa.RS-Düsenstock OE1.0/1.1

Düsenstock
blast tube connection

Öl-Gebläsebrenner
Logatop OE1.0/1.1

6

Übersetzungsliste
List of translations

Pos	Description
1	Element of construction
1	Oil burner OE 1.1-17 G
2	Element of construction
2	Air flap
3	Inlet air duct I
4	Fan impeller 108x52
5	Threaded pin DIN913 M6x6
6	Motor 90 Watt
7	Capacitor 3µF
8	Scale angle, 1 Piece
3	Element of construction
1	Burner control unit LOA 24.171B27
2	Base
3	Lens screw DIN7985 M4X40 5 8
4	Signal lights, green, 5 Piece
5	Connecting cable for Ignition
6	Cable 350mm
7	Connecting cable for oil heater, 445
8	Connecting cable for solenoid valve,
9	Connecting cable for Motor
10	IR-flicker detector IRD 1010Axi white
11	Ignition transformer Oil
12	igniter sensor cable 420mm (2x)
4	Element of construction
1	clutch white (2x)
2	Oil pump Suntec AS47A Rev 4
3	solenoid coil Suntec 220-240V/50-60Hz
4	Cover kit for SUNTEC pump
5	gasket oil pump AS 47 (2x)
6	filter oil pump A70 Rev.3 AS 47 (2x)
7	Oil hose 1/8" NW 4x1000
8	Cu seal ring 14/10x2 (50x)
9	Retrofitted TE-OE
10	Oil pipe Dropleless nozzle connecting rods
11	Oil pipe Dropleless bend
12	Oil pipe Dropleless return
13	Dropleless
5	Element of construction
1	Recirculation pipe OE 1.0-17 V2
2	OE mixing head 1.0, 17G
3	Flange gasket
4	Flange without pressure test nozzle
5	Pressure fastener
6	Pressure test nipple 5 pc.
6	Element of construction
1	ignition electrode OE 1.1 17-34kW
2	Fixing bracket with Screw for Ignition
3	Centering star
4	oil nozzle 0,75gph 60Gr HFD Danfoss
5	Oil pre-heater 235 long
6	Connecting cable for oil heater, 445
7	Centering star support
8	Knurled nut
7	Element of construction
1	Installation material kit
2	Cu seal ring 14/10x2 (50x)
3	Threaded pin DIN913 M6x6

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus