


Speicher, L135/2R - L160/2R - L200/2R



Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteile gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Avvertenze importanti


- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.

Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.



6720905203.aa.RS-Speicher L135/2R-L160/2R-L200/2R

1


Speicher Logalux L135/2R - L200/2R
Storage tank Logalux L135/2R - L200/2R
Ballon Logalux L135/2R - L200/2R
Bollitore Logalux L135/2R - L200/2R
Voorraadvat Logalux L135/2R - L200/2R

L135/2R L160/2R L200/2R L135/2R "CH" L160/2R "CH" L200/2R
"CH" L135/2R "LU" L160/2R "LU" L200/2R "LU" L135/2R "BE"
L160/2R "BE" L200/2R "BE" L135/2R "FR" L160/2R "FR" L200/2R
"FR" L135/2R "IT" L160/2R "IT" L200/2R "IT"

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Onderdelenlijst




6720905204.aa.RS-Handlochdeckel und Anode Speicher L135/2R-L160/2R-L200/2R

2

HDL und Anode Speicher L135/2R - L200/2R
Anode Storage tank L135/2R - L200/2R
Anode Ballon L135/2R - L200/2R
Anode Bollitore L135/2R - L200/2R
Anode Voorraadvat L135/2R - L200/2R

L135/2R L160/2R L200/2R L135/2R "CH" L160/2R "CH" L200/2R
"CH" L135/2R "LU" L160/2R "LU" L200/2R "LU" L135/2R "BE"
L160/2R "BE" L200/2R "BE" L135/2R "FR" L160/2R "FR" L200/2R
"FR" L135/2R "IT" L160/2R "IT" L200/2R "IT"



6720905205.aa.RS-Verrohrung GB202-L135/2R-L160/2R-L200/2R

3

Rohrgruppe GB202 - L135/2R - L200/2R
pipe assembly GB202 - L135/2R - L200/2R
pipe assembly GB202 - L135/2R - L200/2R
pipe assembly GB202 - L135/2R - L200/2R
pipe assembly GB202 - L135/2R - L200/2R

L135/2R L160/2R L200/2R L135/2R "CH" L160/2R "CH" L200/2R
"CH" L135/2R "LU" L160/2R "LU" L200/2R "LU" L135/2R "BE"
L160/2R "BE" L200/2R "BE" L135/2R "FR" L160/2R "FR" L200/2R
"FR" L135/2R "IT" L160/2R "IT" L200/2R "IT"

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus